


## Bolleke Rosaline



Het bolleke kan op twee manieren geklost worden: met of zonder **randslag**. Bij weinig raakpunten wordt het bolleke geklost met 6 paren; bij veel raakpunten wordt een **randslag** geklost en gebruikt men 7 paren. Het linkerpaar van de bundel wordt looppaar en hiermee worden linnenslagen naar rechts geklost. Aan de rechterzijde wordt eventueel een randslag geklost. Hierna het looppaar weer naar links werken en laten liggen zonder draaiing. Met het paar dat rechts naast het looppaar ligt weer naar rechts werken.

Als het hele bolleke is gewerkt wordt met het looppaar naar links gewerkt. Met een haakje steekt u bovenaan in het midden van het bandje en haalt u de linkerdraad van het looppaar op. De rechterklos steekt u door de ontstane lus en u maakt een platte knoop. Dan draait u de bundel voldoende om hiermee naar naar het volgende startpunt te gaan.